

Taubeschlag vermeiden

Oft kondensiert die Luftfeuchtigkeit über Nacht. Um Taubildung zu vermeiden, empfehlen wir Folgendes:

1. Verwenden Sie eine M48-Verlängerung, um den Tubus zu verlängern. Dadurch wird die Feuchtigkeit vom Objektiv ferngehalten und die Wärmestrahlung des Objektivs reflektiert. Benutzen Sie eine mindestens 30 mm lange Verlängerung. Dies verhindert Taubildung für eine Weile, aber wahrscheinlich nicht die ganze Nacht.
2. Um Taubildung sicher zu verhindern, befestigen Sie ein Heizband am Objektiv. Ein kurzes Band von 11 oder 15 cm Länge und wenige Watt elektrische Leistung genügen.

Revision #2

Created 2025-12-05 14:06:11 UTC by BM

Updated 2025-12-05 14:32:52 UTC by BM