

Sicherheit und Pflege

Benutze zum Aufladen nur das mitgelieferte USB-Kabel!

Falls das Gerät sich erhitzt oder seltsam riecht oder etwas anderes auf einen Defekt der Batterie hindeutet, benutze es nicht mehr und lagere es in einem feuerfesten Behälter fern von brennbaren Materialien.

Dass du es nicht anzünden, untertauchen oder zerquetschen solltest, weißt du sowieso. Öffnen ist auch tabu! Wenn etwas defekt ist, wende dich an deinen Händler.

Pflege

Zum Reinigen reicht ein feuchtes Tuch.

Halte das Gerät trocken. Tau oder Reif hält es natürlich aus, sollte nach dem Einsatz aber wieder an Luft trocknen. Lagere es bei Zimmertemperatur.

Lade den Akku alle paar Monate, auch wenn du das Gerät nicht benutzt hast. Benutze zum Aufladen nur das mitgelieferte USB-Kabel!

Revision #3

Created 2026-06-19 13:25:07 UTC by Product Management

Updated 2026-06-19 16:08:46 UTC by Product Management